

# **Инструкция по эксплуатации:** **Пистолет Laserkids (Вариант А)**

Спасибо, что выбрали пистолет компании Laserkids

Перед использованием пистолета внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения к ней.

## **1. Назначение**

Пистолет предназначен для игры в лазертаг. С помощью пистолета можно поражать другие цели (другой пистолет или иное оружие для лазертага используемое на протоколе MilesTag2)

## **2. Технические характеристики**

Масса	300 г.
Длина	230 мм.
Оптимальная дальность стрельбы	До 100 м.
Время автономной работы	Зависит от производителя элементов питания
Звуковое сопровождение	Динамик 1 Вт, 8 Ом 8 битное звуковое оповещение
Световая индикация	RGB светодиод

## **3. Комплектация**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Пистолет Laserkids	шт.	1
2.	Инструкция по эксплуатации	шт.	1

## 4. Подготовка к использованию

- 4.1 С помощью отвёртки открутите два шурупа на крышке, при необходимости немного открутите боковой шуруп на рукоятке пистолета и достаньте крышку.
- 4.2 Установите 4 батарейки типа «АА» соблюдая полярность, задвиньте крышку на место и закрутите в обратной последовательности: сначала боковой шуруп, далее два шурупа на крышке.
- 4.3 Используйте качественные батарейки во избежание проблем с работой пистолета.

## 5. Эксплуатация

5.1 Пистолет готов к использованию после того как вы вставили крышку. Далее возможно два варианта активации пистолета:

5.1.1 Если включен режим авто возрождения пистолет будет возрождаться самостоятельно в течение того времени, которое вы настроили. (Смотреть таблицу в пункте 6.4) Во время возрождения пистолет будет моргать цветом выбранной команды и издавать звуковой сигнал.

5.1.2 Если авто возрождение отключено, пистолет будет беззвучно моргать цветом выбранной команды и для его активации потребуется дополнительное устройство «аптечка» либо еще один такой же пистолет настроенный как «доктор»

5.2 Пистолет имеет функцию спящего режима, если он не используется в течение 15 минут.

5.3 Не рекомендуется использовать пистолет в дождь и при температуре ниже -20 градусов.

## 6. Настройка

6.1 Для входа в режим настройки, нажмите спусковой крючок включенного пистолета и удерживайте в течение 23 секунд, дождитесь звукового сигнала и отпустите спусковой крючок, после этого вы услышите звуковой сигнал «Параметр» нажатием на спусковой крючок нужное количество раз выберете параметр (Подождите 3 секунды) далее вы услышите звуковой сигнал «Значение» выберете нужное значение (Смотреть таблицу в пункте 6.4) После выбора значения пистолет автоматически выйдет из режима настройки.

6.2 В режиме настройки пистолета, световая индикация будет показывать категорию настройки: Красный цвет: «Параметр» Синий цвет: «Значение» Жёлтый цвет: «Окончание настройки пистолета, подготовка к включению»

6.3 Если после выбранного параметра и значения вам необходимо дальше настраивать пистолет нажмите спусковой крючок после выбора значения (После синего цвета) Процесс настройки начнется заново.

## 6.4 Настраивайте пистолет согласно таблице ниже:

	Параметр	Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Значение 5	Значение 6	Значение 7	Значение 8	Значение 9
1	<b>Пресет</b>	Солдат	Гангстер	Охотник	Доктор	Гранатомётчик	Чужой	Особь	Хищник	Феникс
2	<b>Цвет команды</b>	Красный	Синий	Жёлтый	Зеленый					
3	<b>Авто возрождение</b>	1 раз	2 раза	3 раз	Бесконечное	Выключено	3 сек.	15 сек.	30 сек.	60 сек.
4	<b>Дружественный огонь</b>	Выключено	Включено							
5	<b>Дальность попадания</b>	Очень близко	Близко	Среднее	Далеко					

## 6.5 Характеристики пресетов:

Пресет	Солдат	Гангстер	Охотник	Доктор	Гранатомётчик	Чужой	Особь	Хищник	Феникс
<b>Оружие</b>	Винтовка	Автомат	Дробовик	Стрельба/ Медик	Базука	Кислотное дыхание	Ядовитое жало	Бластер	Огненное дыхание (Дышит огнем 3 сек.)
<b>Урон</b>	1	1	2	1	Полный	1	1	1-4	1
<b>Кол-во жизней</b>	8	6	4	5	2	10	5	5	4
<b>Особенность</b>	Быстрое восстановление от шока	Длинная очередь стрельбы	Повышенный урон	Способность лечить	Уничтожает все	Быстрое старение: теряет 1 жизнь каждые 30 сек.	Может отравлять соперника	Обладает самовосстановлением через каждые 30 секунд	Способность возрождаться с полными жизнями
<b>Супер-удар (При удержании спускового крючка в течении 4 сек.)</b>	-	-	-	Лечит полным воскрешением	-	Обладает телекинезом, может парализовать врага на 30 сек.	Отравленное жало, при поражении урон по 1 жизни каждые 20 сек.	Мощный удар	Воскрешает себя

## 7. Варианты игры

### 7.1 Игра без аптечки с авто воскрешением (Deathmatch с пленением)

Начертите базы для каждой из команд (Условный квадрат 15 на 15 метра)  
 Включите пистолеты и настройте их на определенное время авто воскрешения с помощью таблицы. Далее командами разместитесь каждой на своей базе. После того как пистолет перейдет в игровой режим можете покинуть базу и вести поиск соперника. Ваша задача поразить соперника достаточное количество раз (Пока пистолет либо повязка соперника не заморгает поочередно синими и красными цветами) что будет означать что игрок остался без жизней. Такого игрока до момента его авто воскрешения следует пленить (Взять за руку) и привести на свою базу, где он снимает оружие и дожидается окончания игры. Если время авто воскрешения у игрока без жизней подходит до момента помещения его на базу соперника, то в таком случае игрок считается ожившим. Выигрывает команда, пленившая всех членов другой команды.

### 7.2 Игра без аптечек с режимом доктор

Включите пистолеты и настройте с помощью таблицы режим игры без авто воскрешения (Параметр 3, значение 5) Далее настройте режим доктора по одному в каждой из команд.

С помощью аптечки или дополнительного пистолета в режиме доктор воскресите игроков- докторов. Далее команды расходятся по оговоренной территории и после условного знака или назначенного времени игрок доктор оживляет всех игроков своей команды.

Задача игры: оставить вражескую команду без доктора и поразить всех игроков вражеской команды. Игра считается проигранной если все игроки одной из команд потеряли свои жизни.

### 7.3 Игра с аптечками

На базах размещается аптечки или комплект пистолета настроенного в режиме доктора. Игроки самостоятельно оживляют свое оружие и после условного знака или назначенного времени каждая команда стартует со своей базы. Игрок потративший все жизни возвращается на базу где может снова придать себе жизни и возвратиться в игру. Цель игры в достижении определенного задания для команды. Вариантов игры с аптечками на базах возможно большое количество (Захват флага с базы команды соперника, убийство командира команды соперников, Захват контрольной точки, Доставить vip-персону до назначенного места, обезвредить бомбу и т.п)

## 8. Гарантийные обязательства

8.1 Поставщик гарантирует работоспособность лазертаг-оборудования при правильной эксплуатации.

8.2 Поставщик берет на себя гарантийные обязательства по ремонту или замене ненадлежащих частей игрового комплекта в течение 12 месяцев со дня покупки.

8.3 В случае выхода оборудования из строя по причине заводского брака в первую неделю эксплуатации Поставщик устраняет неисправности бесплатно, а также компенсирует транспортные расходы по доставке оборудования.

8.4 Если оборудование вышло из строя по вине Клиента (Механические повреждения изделия, ненадлежащая эксплуатация — попадание снега и влаги на плату), Клиент также вправе рассчитывать на гарантийный ремонт в течение срока гарантии, но стоимость расходных материалов и доставки оборудования оплачивает за свой счет.

8.5 Кнопки, микропереключатели, провода, ик-диоды, аккумуляторы и шнуры для подключения пистолета к повязке являются расходными материалами. На них гарантия не распространяется. Также гарантия не распространяется на механические повреждения корпусов и игровых комплектов. На гнезда питания, замковые выключатели и динамики гарантия составляет 14 дней.

## 9. Контактная информация

Мы рады сотрудничеству с вами поэтому в затруднительных для вас случаях можете рассчитывать на нашу техническую поддержку в соц. сетях.

Сайт: [laserkids.ru](http://laserkids.ru)

Почта: [Laserkid@yandex.ru](mailto:Laserkid@yandex.ru)

Группа вконтакте: [laserkids.ru](http://laserkids.ru) ; [vk.com/lasertagforfree](http://vk.com/lasertagforfree)

Группа в инстаграмме: [www.instagram.com/laserkids.selling](http://www.instagram.com/laserkids.selling)

Канал на YouTube: [www.youtube.com/c/LaserkidsRu33/videos](http://www.youtube.com/c/LaserkidsRu33/videos)

## 10. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Полное Наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Релакс»
<b>ИНН</b>	7329004900
<b>ОГРН</b>	1117329002471
<b>Юридический адрес</b>	Россия,433500,Ульяновская обл,Димитровград г,Куйбышева ул,291